

Monteringsinstruktion T5 EL 22/36

Uppgradering av befintliga T8 armaturer med T5 EL 22/36 rör i nya eller befintliga armatur som har glimtändare.



Uppgradering av befintliga T8 armaturer med T5 EL 22/36 rör i nya eller befintliga armatur som har glimtändare. Denna instruktion är endast avsedd för armaturer med "vridkontakt" och med en driftspänning på 230V AC.

Viktigt: Bryt alltid spänningen före installation av T5 EL 22/36 rör.

- Bryt spänningen, släck belysningen.
- Demontera befintliga lysrör och glimtändare.
- Montera bifogad säkring i hållaren för glimtändaren (säkringen har samma utseende som en glimtändare)
- Montera T 5 röret i hållarna och vrid till arbetsposition (90grader)
- Slå på spänningen, tänd belysningen.

